



Poznámky

Výše uvedené zapojení platí pro většinu anténních čteček (typ XTT). Čtečka XTT901 používá pouze vývody C.D.E a F (nemá bzučák)

Při použití čtečky XTT906 nebo XTT908 zapojte bzučák k vývodům A a B.

Optimální = doporučená vzdálenost mezi anténní čtečkou (bez klávesnice) a terminálem je 2 až 25 m. Optimální = doporučená vzdálenost mezi anténní čtečkou s klávesnicí a terminálem je 2 až 16 m.

Na obrázku jsou obvyklá zapojení terminálu iTT v plastové krabičce. Toto zapojení platí pro všechny modely terminálu iTT. Terminál s napájecím zdrojem nevyžaduje přívod externího napájení.

Typické připojení k iTT