

Levá strana tištěného
spoje ImproX Supagate


Tato specifická
část platí pro
Supagate plus a
Supagate



← bílá
← zelená
← červená
← černá

Malá anténní čtečka
XTT901

Druhá anténní čtečka se
připojí na tuto část
svorkovnice



Ideální vzdálenost mezi čtečkou a terminálem je
2 až 16 m

Poznámka

K připojení druhé anténní čtečky do systému
Supagate plus použijte dodávaný 1 m kabel.

Zapojení čtečky XTT901 do systému SupaGate