



Poznámky:

Čtečka MDK900 se zapojuje stejně jako MDR900.

Vzdálenost víceúčelové čtečky od řadiče IXP220 nesmí překročit 150 m

Zapojení 2 čtečky je stejné jako u čtečky č. 1

### Zapojení čtečky k řadiči IXP220