Řadič Flexi-scan^{i}

Impro Flexi-scan, čtyřkanálový řadič

INSTALAČNÍ MANUÁL

1. TECHNICKÁ DATA

1.1. Pracovní prostředí

Plastová krabička ..... **(HCM991)**	Navržen pro práci ve vnitřním (suchém) prostředí, odpovídá krytí IP20. Řadič není chráněn proti vodě.
Zabezpečení	Kódování AES pomocí S-bus

1.2. Napájení

Vstupní napětí.....	12 Vss až 15 Vss, na polaritě záleží.	
Požadavky na napájení	Proud (mA)	Výkon (W)
12 V, relé nesepnuté.....	30	0,36
12 V, relé sepnuté.....	167	2

1.3. Relé

Relé, výstupy.....	4 relé, každé s jedním přepínacím kontaktem
Zatížení kontaktů.....	10 A při 28 Vss 5 A při 230 Vstř

1.4. Obecné indikační prvky řadiče

LED indikace	
Sedmi segmentová číslovka ..	2x, červená (viditelná na krytu)
Tlačítka	4x, dostupné na krytu