Víceúčelové čtečky

Víceúčelové čtečky ImproX

Technická data

SPECIFIKACE

Lze použít pro vstupníky	Tenké, Omega, Impro Trinary, FeliCa, Mifare, HID 125 kHz a HID i Class. *Poznámka* *Označení HID, FeliCa a Mifare jsou obchodní značky firmy HID Global Corporation, Sony Corporation a Koninklijke Pholips Electronics.*	
Pracovní prostředí	Navrženo pro práci v drsném prostředí ve vnitřních i venkovních podmínkách, krytí **IP54**. Anténní čtečky jsou chráněné proti vodě	
Provozní napětí	8 Vss až 14 Vss, na polaritě záleží	
Spotřeba	Proud (mA)	Výkon (W)
Při napájení 12 V	130 mA	1,56 W
Sběrnice Wiegand		
Elektrické rozhraní	Sériový přenos „0“ a „1“	
Formát dat	Vstupník: 44 nebo 26 bitů Klíč: pouze 26 bitů	
Další vstupy		
Počet	4	
Typ	Bezpotenciálový	
Funkce	Ovládají bzučák, LED a blokování čtečky	
Bzučák		
Hlasitost a tón	**:** Jeden tón bez možnosti regulace hlasitosti	
Stavové indikátory		
Stavová LED	**:** Dvoubarevná, červená nebo zelená, viditelná z vnějšku.	
Optický protisabotážní výstup	Otevřený kolektor, fialový vodič (zem je na šedém vodiči)	

Klávesnice (pouze u MDK900)

Klávesnice	12 alfanumerických tlačítek
Trvanlivost	Až 200 000 stisknutí tlačítek
PIN-kódy	5 číslic v rozsahu 00000 až 65535
	4 číslice v rozsahu 0000# až 9999#

USER NOTES

Tento manuál platí pro víceúčelové čtečky MDR900 a MDK900-CZ-00. (Poslední dvě číslice skladového kódu znamenají stav výroby tohoto výrobku			
MDR900, MDK900	Výtisk 1	Březen 2012	